



aduxa

ADUXA MANSCHETTENDICHTUNGEN

TYP 2A & TYP 2B

EINBAUANLEITUNG



SCHRITT 1:

Die Rohrspitzen der Steinzeugrohre sind vor der Montage in einer Flucht auszurichten.



SCHRITT 2:

Die Manschettendichtung wird über das Spitzende des ersten Rohres geschoben. Bitte beachten Sie hierbei die Einstekttiefe. Die Einstekttiefe entspricht 50% der Gesamtbreite der jeweiligen Manschettendichtung.



SCHRITT 3:

Nun das zweite Rohr in die Manschettendichtung schieben, bis sich beide Spitzenden berühren. Im Anschluss die Spannschlösser der Manschettendichtung wechselseitig anziehen. Das erforderlichen Anzugsdrehmomente der Schrauben finden Sie jeweils auf dem Produktetikett der Manschettendichtung.