



## Montageanleitung

Beiliegenden Schlüssel in obere 2 Löcher einstecken.

Verkleidung aufklappen.



4 Befestigungspunkte für 4 Bohrungen anreißen.



4 Befestigungsbohrungen  $\varnothing 6$  mm in Montagewand bohren.



4 Dübel S6 in Befestigungsbohrungen stecken.



Spender mit  
4 Schrauben A2 PanHead TX25-4,5x40  
mittels Schraubendreher montieren.

Papierhandtücher einlegen.

Verkleidung wieder schließen.

Schlüssel entfernen.

Alle Rechte aus dieser Zeichnung stehen uns gemäß Urheberrecht zu. Vervielfältigungen, Umänderung und Weitergabe an Dritte ohne unsere ausdrückliche Genehmigung ist verboten.				Oberfläche		Maßstab		Gewicht in kg:	
				Datum		Name		Loggere Metaalwerken NV Europastraat 40 2321 Meer Belgien	
				Bearb. 02.10.25		Trauboth		Tel. +49 (0) 30 83 03 25 09 Fax +49 (0) 30 97998390 ynuernberger@loggere.com www.loggere.com	
				Gepr.				<b>VIGOUR</b>	
				Norm					
								999120	
								Papierhandtuchspender V3	
								300 Blatt	
								V3PESHS300	
								Blatt von Blättern	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Ursprung	Ersatz für:		Ersatz durch:		