

# ADUXA FUßABSTREIFER MIT GITTERROST WANNENGRÖSSEN: 60×40CM, 75×50 CM, 100×50 CM

## EINBAUANLEITUNG

Der aduxa Fußabstreifer für den Außenbereich nimmt selbst größten Schmutz auf und sorgt für einen möglichst sauberen und trockenen Eingangsbereich. Der Einbau ist denkbar einfach und wird in nachfolgenden Schritten beschrieben.

1. Den Untergrund grob vorbereiten (Mindesttiefe zur angrenzenden Oberfläche: 9 cm) und die benötigten Produkte und Werkzeuge für den Einbau bereitlegen.
2. Die Wanne des Fußabstreifers ausrichten und an die gewünschte finale Position bringen. Dann durch die Öffnungen in der Mitte im Boden des Kastens, die Position des Ablaufs (für Anschluss an die Kanalisation) bzw. den Versickerungsbereich markieren.
3. Je nach Untergrund kann im markierten Bereich auch eine Vertiefung mit einem durchlässigen Vlies und Kies positioniert werden, um ein besseres Versickern zu ermöglichen.

Bei Anschluss an die Kanalisation ein aduxa PP2000-Kanalrohr (DN 100) verwenden und an vorab markierter Stelle einbauen. Durch den Anschluss an die Kanalisation wird das Eindringen von Wasser in Ihr Haus erschwert.

4. Nun eine Ausgleichsschicht aus Sand platzieren. Dabei darauf achten, dass der obere Rand des aduxa Fußabstreifers (mit eingelegtem Rost) mit dem angrenzenden Oberflächenbelag abschließt.

5. Die Wanne des Fußabstreifers auf den Untergrund setzen und ausrichten. Bei Anschluss an die Kanalisation darauf achten, dass die Aussparung der Bodenwanne zentrisch über dem Kanalrohr sitzt.

6. Den angrenzenden Oberflächenbelag entsprechend anarbeiten.

7. Den Gitterrost einlegen und auf festen Sitz prüfen.



