




V3DESLAASL	Einhand-Spültischbatterie derby V3 herausz.L-Auslauf schwenkb. schwarz matt	Single lever sink mixer LP derby w.extr. L-spout slewable matt black. VIGOUR
------------	--	---

1	YVG79097N5	Hebel derby V3 für Spültischbatterie seitenbedient VIGOUR	Lever derby V3 for sink mixer lateral control VIGOUR
2	YVG72287N5	Auslauf herausziehbar derby V3 seitenbedient VIGOUR	Extractable spout derby V3 lateral control VIGOUR
3	YVG72288N5	Auslauf derby V3 seitenbedient VIGOUR	Spout derby V3 lateral control VIGOUR
4	YVG72272N5	Abdeckkappe+Spannschraube derby V3 seitenbedient VIGOUR	Cover cap+fastening crew derby V3 lateral control VIGOUR
5	YVG7460400	Steuereinheit k28 COOL START für Einhand-Waschtischbatterie VIGOUR	Control unit K28 COOL START derby V3 for derby V3 faucets VIGOUR
6	YVG93001600	Montageplatte derby / derby style für Einh.-Spültischbatt. VIGOUR	Mounting plate derby / derby style for single lever sink mixer VIGOUR
7	YVG7228600	Befestigungssatz derby V3 seitenbedient VIGOUR	Mounting kit derby V3 lateral control VIGOUR
8	YVG7520900	Bleigewicht für derby / derby style Spültischarmaturen VIGOUR	Lead weight for derby / derby style Sink mixer VIGOUR
9	YVG7228900	Brauseschlauch für derby V3 Spültischarmaturen VIGOUR	Shower hose for derby V3 Sink mixer VIGOUR
99	YVG92918800	Steckschlüssel für Steuereinheit derby V3 seitenbedient VIGOUR	Wrench for control unit derby V3 lateral control VIGOUR