





DESSPNDHB

Einhand-ND-Spültischbatterie derby style
mit Geschirrbrause verchromt VIGOUR

Single lever LP sink mixer derby style
with Dish rinser chromed VIGOUR

YVG7307200	Aufnahme für RV derby / derby style Einh.-ND. Spültischbatterie VIGOUR	Receptacle backfl.prev.derby/derby style single lever low press.sink mixer VIGOUR
YVG7319105	Brausehalter derby / derby style für DESPHB und DESSPHB VIGOUR	Shower holder derby / derby style for DESPHB and DESSPHB VIGOUR
YVG7340405	Hebel derby style für Einhebel-Spültisch und Standarmatur Wanne VIGOUR	Lever derby style for single lever sink and floor-standing bath mixer VIGOUR
YVG7343905	Geschirrbrause derby / derby style für Spültischarmatur ND VIGOUR	Dish rinser derby / derby style LP sink mixer VIGOUR
YVG7546105	Brauseschlauch für derby / derby style Spültischarmaturen VIGOUR	Shower hose for derby / derby style Sink mixer VIGOUR
YVG7480500	Keramik Kartusche Ø35mm ND derby für Einh.-Spültischbatt. VIGOUR	Ceramic cartridge Ø35mm ND derby for single lever sink mixer VIGOUR
YVG7491705	Strahlregler ND derby / derby style für Einh. ND Spültischbatt. VIGOUR	Aerator low pressure derby/derby style Single lever LP sink mixer VIGOUR
YVG7520900	Bleigewicht für derby / derby style Spültischarmaturen VIGOUR	Lead weight for derby / derby style Sink mixer VIGOUR
YVG7522000	T-Stück für derby / derby style Spültischarmaturen VIGOUR	T-piece for derby / derby style Sink mixer VIGOUR
YVG7548400	Dichtungssatz derby / derby style für Einh. ND. Spültischbatt. VIGOUR	Set of seals derby / derby style Single lever LP sink mixer VIGOUR
YVG7575300	Quetschverschraubung derby / derby style für Einh.- Spültischbatt. VIGOUR	Fixing set f. hose connect. derby(style) for single lever sink mixer VIGOUR



DESSPNDHB

Einhand-ND-Spültischbatterie derby style
mit Geschirrbrause verchromt VIGOUR

Single lever LP sink mixer derby style
with Dish rinser chromed VIGOUR

YVG7571700	Befestigungssatz derby / derby style für Einh.- Spültischbatt. VIGOUR	Mounting kit derby / derby style for single lever sink mixer VIGOUR
YVG92202035	Auslaufbefestigungsschraube derby Einh.Spültisch- u. Waschtischbatt.VIGOUR	Spout mounting screw derby single lever sink and basin mixer VIGOUR
YVG92204600	Gewindestift derby / derby style für Farbset Waschtischbatt. VIGOUR	Set screw derby / derby style Finish set for basin mixer VIGOUR
YVG93023111	Zentrierbuchse derby / derby style für Einh.-Spültischbatt. VIGOUR	Centering bushing derby / derby style for single lever sink mixer VIGOUR
YVG92506911	O-Ring 18 x 10 x 5,5 für derby und derby style Armaturen VIGOUR	O-Ring 18 x 10 x 5,5 für derby and and derby style faucets VIGOUR
YVG93006800	Drosselschlauch derby / derby style für Einh.-ND Spültischbatt. VIGOUR	Choke tube derby / derby style for single lever LP sink mixer VIGOUR
YVG93089705B	Markierungsstopfen derby / derby style Armaturen VIGOUR	Marking plug derby / derby style for VIGOUR faucets
YVG93090900	Spannschraube derby / derby style Einh.Spültisch- u. Waschtischbatt.VIGOUR	Locking screw derby / derby style for single lever sink/basin mixer VIGOUR
YVG93100305	Abdeckkappe derby / derby style für Einh.-Spültischbatt. VIGOUR	Cover cap derby / derby style for single lever sink mixer VIGOUR