




V3DESLSM Einhand-Spültischbatterie derby V3 Single-lever sink mixer derby V3
m. L-Auslauf schwenkbar schwarz matt VIG. with L-spout slewable matt black VIGOUR

1	YVG7909766	Hebel derby V3 für Spültischbatterie seitenbedient VIGOUR	Lever derby V3 for sink mixer lateral control VIGOUR
2	YVG7227866	Auslauf derby V3 seitenbedient VIGOUR	Spout derby V3 lateral control VIGOUR
2.1	YVG7509300	Strahlregler M 18,5x1 für derby V3 und derby V3 Armaturen VIGOUR	Aerator M18,5x1 for derby V3 and derby V3 faucets VIGOUR
3	YVG7227266	Abdeckkappe+Spannschraube derby V3 seitenbedient VIGOUR	Cover cap+fastening crew derby V3 lateral control VIGOUR
4	YVG7460400	Steuereinheit k28 COOL START für Einhand-Waschtischbatterie VIGOUR	Control unit K28 COOL START derby V3 for derby V3 faucets VIGOUR
5	YVG93001600	Montageplatte derby / derby style für Einh.-Spültischbatt. VIGOUR	Mounting plate derby / derby style for single lever sink mixer VIGOUR
6	YVG7229100	Befestigungssatz derby V3 seitenbedient VIGOUR	Mounting kit derby V4 lateral control VIGOUR
99	YVG92918800	Steckschlüssel für Steuereinheit derby V3 seitenbedient VIGOUR	Wrench for control unit derby V3 lateral control VIGOUR