


V3DEXLO	Einhand-Waschtischbatterie XL derby V3 o. Abl. f. Aufsatzschale chrome VIGOUR	Single-lever basin mixer XL derby V3 w. drain set f. countertop chromed VIG.

1	YVG7913105	Hebel derby V3 für Waschtischbatterie und Bidetbatterie VIGOUR	Lever derby V3 for dasin mixer and bidet mixer VIGOUR
2	YVG7509300	Strahlregler M 18,5x1 für derby V3 und derby V3 Armaturen VIGOUR	Aerator M18,5x1 für derby V3 and derby V3 faucets VIGOUR
3	YVG7225905	Abdeckkappe+Spannschraube derby V3 für Waschtischbatt. VIGOUR	Cover cap+fastening crew derby V3 for basin mixer VIGOUR
4	YVG7679100	Steuereinheit k28 für derby V3 für Einhand-Waschtischbatterie VIGOUR V3	Control unit K28 ND derby V3 für derby V3 faucets VIGOUR
5	YVG7225800	Befestigungssatz derby V3 für Einh. Waschtischbatt. VIGOUR	Mounting kit derby V3 for single lever basin mixer VIGOUR

VIGOUR