




V3DESU Einhand-Spültischbatterie derby V3 Single-lever sink mixer derby V3
m. U-Auslauf schwenkbar verchromt VIGOUR with U-spout slewable chromed VIGOUR

1	YVG7909705	Hebel derby V3 für Spültischbatterie seitenbedient VIGOUR	Lever derby V3 for sink mixer lateral control VIGOUR
2	YVG7227605	Auslauf derby V3 seitenbedient VIGOUR	Spout derby V3 lateral control VIGOUR
2.1	YVG7641605	Cascade Strahlregler M24x1A für derby und derby style Armaturen VIGOUR	Flow disk adjustable M24x1A for derby and derby style faucets VIGOUR
3	YVG7227205	Abdeckkappe+Spannschraube derby V3 seitenbedient VIGOUR	Cover cap+fastening crew derby V3 lateral control VIGOUR
4	YVG7460400	Steuereinheit k28 COOL START für Einhand-Waschtischbatterie VIGOUR	Control unit K28 COOL START derby V3 for derby V3 faucets VIGOUR
5	YVG93001600	Montageplatte derby / derby style für Einh.-Spültischbatt. VIGOUR	Mounting plate derby / derby style for single lever sink mixer VIGOUR
6	YVG7229100	Befestigungssatz derby V3 seitenbedient VIGOUR	Mounting kit derby V4 lateral control VIGOUR
99	YVG92918800	Steckschlüssel für Steuereinheit derby V3 seitenbedient VIGOUR	Wrench for control unit derby V3 lateral control VIGOUR