


FILTERWECHSEL - FILTERWECHSELANZEIGE

Überprüfen Sie bei rot leuchtender LED den Filterzustand.


Die Filter müssen regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden.

Ihr Lüftungsgerät enthält einen auswaschbaren Filter, den Sie mehrmals unter handwarmen Wasser auswaschen können.


Lassen Sie das Gerät niemals ohne Filter laufen.



Leuchtanzeige



Filter



Taster zum Rückset-

Zum Zurücksetzen der Filterwechselanzeige betätigen Sie den Taster für 3 Sekunden.

Die Anzeige erlischt.