



LUVAQ-EL

Hinweise zur Positionierung

ABLUFTGERÄT LUVAQ-EL

Der LUVAQ-EL ist ein Abluftgerät, welches sehr effizient arbeitet und schon mit geringen Volumenströmen betrieben werden kann. Über die Auswahl der verschiedenen Versionen bestimmen Sie die Funktionen des LUVAQ EL. Dadurch wird er zu einem wahren Alleskönner. Der LUVAQ-

EL kann als Ventilatoreinsatz in Unterputz- und Aufputzgehäusen eingebaut oder als Klemmlüfter in Vorwänden montiert werden. Die optimale Funktion des Lüfters hängt in hohem Maße von der richtigen Positionierung ab. Daher muss eine sorgfältige Planung der Einbauposition erfolgen.

POSITIONIERUNG

Die Positionierung des LUVAQ-EL im Raum sollte möglichst hoch oben an der Wand ausgewählt werden. Aus optischen Gründen hat sich eine Positionierung bis zum Fenster- oder Türsturz in einer Flucht mit der Innenblende besonders bewährt.

Natürlich sind niedrigere Positionierungen technisch möglich, da die Luft durch den LUVAQ-EL nur nach draußen befördert wird. Es ist dabei aber darauf zu achten, den Lüfter nicht unbedingt im Strahlbereich der Duschbrause zu montieren.

Eine Positionierung in den Bereich 1 in Bade- und Duschräumen entsprechend VDE 100 ist zulässig, nur der Schalter darf nicht in Bereich 1 oder 2 eingebaut werden. Die Abstände zur Decke und angrenzenden Wänden sollten vom Rand der Innenblende 30 cm nicht unterschreiten, um erhöhte Schalleinträge über Reflexionen zu vermeiden.

Beim Deckeneinbau sollte die nächste Wand mindestens 20 cm vom Rand der Innenblende entfernt sein.

Sprechen Sie uns in Sonderfällen gern zur Prüfung der Möglichkeiten an.

