




V3DESBLSM

Einhand-Waschtischbatterie derby V3 mit
Abl.L-Ausl. schwenkb. schwarz matt VIG.

Single-lever basin mixer derby V3 w.
drain set L-spout sw. matt black VIG.

1	YVG7909666	Hebel derby V3 für Brausebatterie und Bade- und Spültischwandbatterie VIGOUR	Lever derby V3 for shower mixer and Basin- and sink wall mixer VIGOUR
2	YVG7227305	Auslauf derby V3 seitenbedient VIGOUR	Spout derby V3 lateral control VIGOUR
2.1	YVG7509300	Strahlregler M 18,5x1 für derby V3 und derby V3 Armaturen VIGOUR	Aerator M18,5x1 for derby V3 and derby V3 faucets VIGOUR
3	YVG7227266	Abdeckkappe+Spannschraube derby V3 seitenbedient VIGOUR	Cover cap+fastening crew derby V3 lateral control VIGOUR
4	YVG7460400	Steuereinheit k28 COOL START für Einhand-Waschtischbatterie VIGOUR	Control unit K28 COOL START derby V3 for derby V3 faucets VIGOUR
5	YVG93001600	Montageplatte derby / derby style für Einh.-Spültischbatt. VIGOUR	Mounting plate derby / derby style for single lever sink mixer VIGOUR
6	YVG7229100	Befestigungssatz derby V3 seitenbedient VIGOUR	Mounting kit derby V4 lateral control VIGOUR
7	YVG7654566	Ablaufgarnitur für derby / derby style Armaturen VIGOUR	Drain set for derby / derby style Faucets VIGOUR
99	YVG92918800	Steckschlüssel für Steuereinheit derby V3 seitenbedient VIGOUR	Wrench for control unit derby V3 lateral control VIGOUR