



Montageschlüssel für MSV-Oberteil  
(max. Anzugsmoment 15 Nm)  
COSSVATPMS




Austausch-  
Sicherheitsventil, kpl.  
COSASV6 (6 bar)  
COSASV8 (8 bar)  
COSASV10 (10 bar)



Wartungskappe  
COSWK




Rückflussverhinderer  
COSRV




Austausch-  
MSV-Oberteil  
COSSVATP6 (6 bar)  
COSSVATP8 (8 bar)  
COSSVATP10 (10 bar)

Ablauftrichter, kpl.  
COSAT

Manostopfen G $\frac{1}{4}$ "  
COSMMS



Manostopfen G $\frac{1}{4}$ "  
COSMMS



Doppelabsperung, kpl.  
COSDA