



VIGOUR

VIGOUR GmbH - Bergholzstraße 3 - 12099 Berlin

DEPBSTVCH (176 90 00)


derby basic plus

Waschtisch Selbstschluss-Standventil





Druckknopf lösen, mit Inbus-Schlüssel 2 mm

Laufzeit einstellen



DEPBSTVCH


Wichtige Ersatzteile



VIGOUR


VIGOUR GmbH - Bergholzstraße 3 - 12099 Berlin

Montagevorbereitung




Wasserleitung
spülen

Befestigung




Zentrierung für handelsübliche Keramikbecken
sorgt für optimale Befestigung

Pflege




Keine aggressiven
Reinigungsmittel verwenden




Keine Rohrzange
verwenden


Wartung




Wasserhauptahn
absperren



Druckknopf lösen



Druckknopf und
Kartusche mit Kolben,
Feder, Sitz entnehmen



Bei zu langer Laufzeit:
Kartusche innen mit
Leitungswasser ausspülen