





ÖLABSCHEIDER

Montageanleitung





1	SICHERHEITSHINWEISE	3
2	PRODUKTÜBERSICHT	3
3	LIEFERUMFANG LUVAQ ÖLABSCHEIDER	4
4 4.1	TECHNISCHE DATEN Zubehör	5 7
5	MONTAGEBEISPIELE	8
6	SONSTIGES	9







1 | SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen und beachten Sie die nachstehenden Vorschriften zur Sicherstellung einer reibungslosen Funktion.

Nach Anlieferung

Die Sendung ist bei Anlieferung sofort auf Beschädigungen und Typenrichtigkeit zu prüfen. Bei Schäden bitte umgehend eine Schadensmeldung unter Einbeziehung des Transportunternehmens veranlassen. Bei nicht fristgerechter Reklamation gehen evtl. Ansprüche verloren.

Einsatzbereich

Generell sind die Ölabscheider für den Einsatz im Zusammenhang mit Außeneinheiten von Klimageräten- oder Wärmepumpen in einer normal belasteten Umgebung bestimmt.

Hinweis:

Bei Einbau sind die gültigen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften beachten.

Achten Sie nach Fertigstellung auf die Standsicherheit der Geräte.

2 | PRODUKTÜBERSICHT

Der LUVAQ Ölabscheider ist ein Auffangsystem für darauf aufgestellte Kälte- und Klimaanlagen und verhindert entsprechend der rechtlichen Anforderungen, dass in den Protektor gelaufene Öle, Wassergefährdungsklasse eins bis drei (WGK1-WGK3), bei Regen ausgespült werden.

Die Auffangwanne mit integriertem Ölabscheider führt die höchste in Deutschland gemessene Niederschlagsmenge ab, ohne dass es zum Überlaufen der Wanne kommt.

Im LUVAQ Protektor befindliche Öle werden durch einen integrierten Ölabscheider zurück gehalten. Mit dem LUVAQ Protektor werden somit die Anforderungen nach § 62 g ff. des WHG (Wasserhaushaltsgesetz) erfüllt."

Der LUVAQ Ölabscheider ist ebenso für andere Maschinen und Geräte, die mit Öl gefüllt sind und außen aufgestellt werden, geeignet.

Den LUVAQ Ölabscheider gibt es in fünf Standardgrößen. Die Standardgrößen gewährleisten eine kurzfristige Lieferung des Sicherheitssystems für alle gängigen Split und VRF-Geräte.

Die extra breiten Aufnahmen/Füße ermöglichen die Installation auf Aufstellbalken, Schwingungsdämpfern und Wandkonsolen.

Der LUVAQ Ölabscheider ist ein Sicherheitssystem aus Aluminium AIMg3 mit der Materialstärke von 1,5 mm.

Dieses Material ist korrosionsbeständig und leicht transportierbar.

Die dazu gehörenden Aufnahmen/Füße verbinden das Klimaaußengerät o. ä. mit dem LUVAQ Ölabscheider und dem Befestigungs- system für Wandmontage oder Bodenaufstellung. Die Abmessungen erlauben die Installation von Verflüssigungssätzen und Maschinen vieler namhafter Hersteller und ermöglichen die Installation auf handelsüblichen Aufstellbalken, Schwingungsdämpfern und Wandkonsolen. Für die Standardgrößen sind die Füße im Lieferumfang enthalten.

Hinweis:

Schweißungen DIN EN 1011-1 Schweißprüfungen DIN EN ISO 9606-1 Werkstoff Aluminium AIMg3







LIEFERUMFANG

- LUVAQ Ölabscheider
- Aufstellfüße
- Feststellschrauben
- LUVAQ Laubschutzgitter (Zubehör)







LUVAQ Laubschutzgitter (Zubehör)





2 Stück Aufstellfuße Pro LUVAQ Ölabscheider

Hinweis:

Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit





4 | TECHNISCHE DATEN

Produktübersicht

KBN	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Werkstoff	Tragfähigkeit Fuße kg	Ölauffangmenge Liter	Gewicht kg
LVOELAB1	LUVAQ Ölabscheider BG1	900	320	35	Aluminium AIMg3	100	1,19	3,00
LVOELAB2	LUVAQ Ölabscheider BG2	950	400	35	Aluminium AIMg3	100	1,52	4,00
LVOELAB3	LUVAQ Ölabscheider BG3	1.150	500	35	Aluminium AIMg3	180	2,30	6,00
LVOELAB4	LUVAQ Ölabscheider BG4	1.200	800	35	Aluminium AIMg3	180	4,51	6,00
LVOELAB5	LUVAQ Ölabscheider BG5	1.500	800	35	Aluminium AIMg3	180	5,64	6,00

Zubehör

KBN	Bezeichnung	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Werkstoff	Tragfähigkeit Fuße kg	Beschreibung	Gewicht kg
LVOELABLSG	LUVAQ Laubschutzgitter	175	100	39	Aluminium AIMg3	100	für Ölabscheider BG 1-5	0,1
LVOELABHAS	LUVAQ Heizungansteuerung	168	120	55	Makrolon	100	für Ölabscheider BG 1-5	0,5
LVOELABHM1	LUVAQ Heizmatte 1 ohne Thermosensor, 200 W	200	300	10	Silikon	180	für Ölabscheider BG 1-3 in kombination mit LUVAQ Heizun- gansteuerung	0,5
LVOELABHM2	LUVAQ Heizmatte 2 ohne Thermosensor, 400 W	200	300	10	Silikon	180	für Ölabscheider BG 4-5 in kombination mit LUVAQ Heizun- gansteuerung	0,5
LVOELABHM3	LUVAQ Heizmatte 3 inkl. Thermosensor, 200 W	200	300	25	Silikon	180	für Ölabscheider BG 1-3	0,5


(







4 | TECHNISCHE DATEN





LVOELAB1



LVOELAB4



LVOELAB2



LVOELAB5

LVOELAB3





4 | TECHNISCHE DATEN4.1 | ZUBEHÖR LUVAQ ÖLABSCHEIDER



LUVAQ Laubschutzgitter LVOELABLSG



LUVAQ Heizungsansteuerung LVOELABHAS Nur in Verbingung mit Heizmatte 1 und 2



LUVAQ Heizmatte 1 in Verbindung mit Heizungsansteuerung für LUVAQ Ölabscheider BG 1-3 LVOELABHM1



LUVAQ Heizmatte 2 in Verbindung mit Heizungsansteuerung für LUVAQ Ölabscheider BG 4-5 LVOELABHM2



LUVAQ Heizmatte 3 für LUVAQ Ölabscheider BG 1-3 LVOELABHM3



5 | MONTAGEBEISPIELE



Beispiel Bodenkonsole-Montage



Beispiel Wandkonsole-Montage



(

Beispiel Heizelemente-Montage



6 | SONSTIGES

Zuordnungstabelle Außeneinheiten - LUVAQ Ölabscheider

KBN	max. Abmessung	en Außeneinheit	Ölauffangvolumen
	Länge mm	Breite mm	[Liter]
LVOELAB1	800	270	1,2
LVOELAB2	850	350	1,5
LVOELAB3	1.050	450	2,8
LVOELAB4	1.100	750	4,5
LVOELAB5	1.400	750	5,6

9



NOTIZEN

Technische Änderungen vorbehalten! Gewährleistung nur bei Beachtung dieser Anweisungen.



NOTIZEN



•

(



NOTIZEN



•









LUVAQ GmbH · Miethepfad 9 · 12307 Berlin · T +49 (0) 30 544 535444 · info@luvaq.com **LUVAQ.COM**

Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben entsprechen dem Tag der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen nicht auszuschließen. Modell- und Produktansprüche können nicht geltend gemacht werden. Stand: 08/2025