
ERSTINSTALLATION

REGLER RUND

Diese anschauliche Anleitung zur Erstinstallation und Benutzung des Temperaturreglers ersetzt nicht das offizielle Benutzerhandbuch.



DIE INSTALLATION DARF NUR VON QUALIFIZIERTEN PERSONEN DURCHGEFÜHRT WERDEN.



* 230 V / 50 Hz | * 1200 W max. | * Klasse I. | * IPX4

9/22 800341170



Gehren und Risiken

Achten Sie bei Montage, Demontage und Wartung bis zum kompletten Abschluss sämtlicher Arbeiten stets auf die Arbeitssicherheit. Überschreiten Sie nicht den zulässigen Betriebsdruck, um einer Beschädigung des Reglers vorzubeugen. Bei ungewöhnlichen Betriebszuständen oder wenn der Temperaturregler sichtbare Anzeichen einer Beschädigung aufweist, ist der Regler vom Stromnetz zu trennen. Sollte der Regler Risse im Kunststoffgehäuse aufweisen, wenden Sie sich zwecks Ersatzes bitte an den Verkäufer. Das Stromversorgungskabel des Reglers darf nicht repariert werden. Sollte es beschädigt sein, wenden Sie sich an den Verkäufer, um den ganzen Regler auszutauschen. Versuchen Sie niemals, den Regler selbst zu modifizieren oder zu reparieren. Schützen Sie den Regler vor Stößen. Behandeln Sie den Regler bei jedem Einsatz mit äußerster Vorsicht und setzen Sie ihn nicht feuchter Umgebung aus.