





NOBILI



www.nobili.it



Not included / Non incluso / Non Inclus / Nie zawarty / No incluido / Nao incluido




REF. MANUAL
WE77250



PRIMA DI INIZIARE / BEFORE STARTING









PULIZIA / CLEANING

ACQUA WATER	NO VERNICIATO NO PAINTED	MICROFIBRA MICROFIBER	SPUGNA SPONGE	DETERGENTI DETERGENT
	PER VERNICIATO - PVD FOR PAINTED ACQUA E SAPONE WATER AND SOAP			
				ASCIUGARE BENE SEMPRE ALWAYS DRY WELL













1


2




1



2



3



4

