




V3SGBMSM

Einhand-Spültischbatterie derby V3
mit Profi-Brause schwarz matt

Single-lever sink mixer derby V3
with professional shower mattblack

1	YVG7909866	Hebel dery V3 für Spültischbatterie VIGOUR	Lever derby V3 for sink mixer VIGOUR
2	YVG7231766	Küchenbrause derby V3 für Einh.-Spültischbatt. VIGOUR	Dish rinser derby V3 for single lever sink mixer VIGOUR
2:1	YVG7476600	Strahlregler M16,5x1 derby V3 für Einh.-Spültischbatt. VIGOUR	AERATOR M16,5X1 derby V3 for single lever sink mixer VIGOUR
3	YVG7231266	Abdeckkappe+Spannschraube derby V3 für Spültischbatterie VIGOUR	Cover cap+fastening crew derby V3 for sink mixer VIGOUR
4	YVG7231800	Steuereinheit für derby V3 für Einh.-Spültischbatt. VIGOUR	Control unit derby V3 Single lever sink mixer VIGOUR
5	YVG7230900	Befestigungssatz derby V3 für Einh.- Spültischbatt. VIGOUR	Mounting kit derby V3 for single lever sink mixer VIGOUR
6	YVG93001600	Montageplatte derby / derby style für Einh.-Spültischbatt. VIGOUR	Mounting plate derby / derby style for single lever sink mixer VIGOUR