

FLOW


PUMPEN



conel.de


CONTROLLER

CONTROLLER - BESCHREIBUNG




Thermo - Schalter

- / Temperaturbegrenzer für Einphasenmotor
- / Quittierung erfolgt durch DRÜCKEN des Knopfes.
- / Überhitzungs- Schutz für Motoren



Durchführung Anschlußkabel




FLOWUWP352/376 - FLOWUWP SET 352/376

CONTROLLER – KABELANSCHLUSS

Pumpenkabel – Beschriftet




Klemmleiste – Beschriftet



Kabel vom Pumpenmotor

(fertig angeklemmt)



conel.de

CONEL

DER BESTE FREUND DES INSTALLATEURS.

Stand: 01 / 2024

Installations- und Bedienungsanleitung FLOWUWP352/376 – FLOWUWP SET 352/376

CONEL GmbH / Margot-Kalinke-Straße 9 / 80929 München

Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben entsprechen dem Tag der Drucklegung.

Technische Änderungen vorbehalten. Modell- und Produktansprüche können nicht geltend gemacht werden.

