

CARE

Gefäßfüller brennbar

Produktdatenblatt & Anwendungshinweis

CONEL GMBH

Sitz der Gesellschaft:
Margot-Kalinke-Straße 9
80939 München

Geschäftsführer:
Uwe Dietz

Amtsgericht München:
HRB 179425

info@conel.de

Der CARE Gefäßfüller brennbar wurde speziell zum Überprüfen und Ergänzen des Gasdruckes in Membranausdehnungsgefäßen entwickelt.

- / Einfach und schnell
- / Für Heizungs-, Druckwasser- und Ölversorgungsanlagen
- / Schützt die Membran, das Ausdehnungsgefäß und die Umwelt

Anwendung

Den Anschlussadapter für den CARE Gefäßfüller brennbar auf das Schraubgewinde am Ventil dieser Dose aufschrauben. Nun das Einfüllventil an das Druckausgleichsgefäß ankleben. Sollte der Druck zu gering sein, durch Betätigen des Kugelhahns Füllgut in den Behälter geben. Um die Dose möglichst Restentleeren zu können, muss die Dose während des Füllvorgangs unbedingt aufrecht (also mit dem Ventil nach oben!) gehalten werden. Dadurch werden die drucksenkenden Mittel und das Spezialgas vom Dosenboden in der Flüssigphase entnommen, was eine schnellere Befüllung des Gefäßes ermöglicht. Manchmal verbleibt aus technischen Gründen eine geringe Restmenge in der Dose, bei der es sich nicht um Füllgut, sondern um das drucksenkende Mittel handelt. Bei größeren Mengen zwischenzeitlich Füllvorgang unterbrechen und Druck kontrollieren. Nach Beendigung der Nachfüllung zuerst Ventil am Schraubgewinde durch zurückdrehen schließen, dann Einfüllventil vom Gefäß abklemmen und den Anschlussadapter von der Dose abschrauben.

Zusätzliche Hinweise:

Nur einen passenden Anschlussadapter verwenden.
Der Anschlussadapter muss korrekt verwendet werden.

Bei nicht ordnungsgemäßer Handhabung oder fachgerechter Anwendung ist jegliche Produkthaftung ausgeschlossen.

KBN:
CAREGFBREN